

Innehåller viktig information ! Innehåller viktig information ! Innehåller viktig information ! Innehåller viktig information ! Innehåller viktig information ! Innehåller viktig information ! Innehåller viktig information ! Innehåller viktig information !
Vik upp och läs! Vik upp och läs! Vik upp och läs! Vik upp och läs! Vik upp och läs! Vik upp och läs!

Användarinstruktion

Läs den här användarinstruktionen innan du börjar använda textilhållaren!


1. Koppla in modemmet



Koppla in förlängningskabeln till modemmet.

Du kan också behöva använda adapterkabeln som medföljde ditt modem.

2. Lägg i modemmet



Öppna dragkedjan och lägg i modemmet på den sida som inte har sugpropp.

Stäng dragkedjan ordentligt.

3. Sätt fast hållaren



Öppna dragkedjan och ta fram sugproppen.

Sätt fast hållaren på ett fönster.

Obs! Solfilm på bilrutor kan störa funktionen!

4. Ta bort hållaren



Använd pekfingeret och håll i sugproppens handtag, för att enkelt få loss hållaren från fönstret. Förvara modem och kabel i hållaren då du inte använder den.

Viktig säkerhetsinformation!

Sätt aldrig fast textilhållaren på ett fordon's framruta, eller annan plats där den skymmer sikten för föraren!